

Dlažba na terasu: *do štěrku*

Pro toho, kdo pokládá betonovou nebo keramickou dlažbu na terasu na terénu, a pro investora, který chce vědět, co je pod ní.

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ

Na terasu na terénu dáváme betonovou nebo keramickou dlažbu do štěrkového lože. Štěrka propouští vodu do podloží a dlažba se dá rozebrat a znovu položit. Terče a lepená dlažba patří na betonovou desku.

KDY TO NEDĚLAT

- Terasovou dlažbu 4 cm do štěrku nedávejte tam, kde bude stát auto. BEST ji určuje jen pro pěší.
- Nepokládejte na zmrzlý nebo mokrý podklad.
- Dlažbu klademe až po dokončení ostatních stavebních prací kolem domu. Po hotové dlažbě nevozte materiál ani zeminu.
- Terasu nad obytnou místností podle tohoto postupu neřešte. Je to plochá střecha s hydroizolací.

2
%

nejmenší spád
v příčném směru
od domu
(Presbeton)

30
MPa

modul
přetvárnosti
pláně pod
betonovou
dlažbou (BEST)

5 až 10
mm

povrch dlažby
nad obrubníkem
(DITON)

4
mm

nejmenší spára
při teplotě pod
5 °C (DITON)

1

Výkop a plán

- Sejměte ornici a vyberte kořeny a větve. Plán urovnejte a zhutněte.
- Dno výkopu vyspádujte od domu stejně, jako bude mít spád hotová terasa. Spád zkontrolujte latí a vodováhou.

Každá vrstva nad dnem má pak všude stejnou tloušťku.

FOTO plán, než na ni navezete štěrku.

KONTROLA

- ☐ žádná ornice ani kořeny
- ☐ spád pláně od domu

2

Podkladní štěrka

- Betonová dlažba: rozprostřete štěrkodrt a zhutněte ji vibrační deskou. Po zhutnění má mít aspoň 150 mm.
- Keramika 2 cm: na zhutněnou zeminu rozhrňte štěrku 8 až 16 mm v tloušťce 200 mm a zhutněte ho vibrační deskou.

Štěrka na rozdíl od písku nevstřebává vodu a při mrazu se nerozpíná (RAKO).

FOTO tloušťka vrstvy u domu i na vnějším okraji.

KONTROLA

- ☐ tloušťka změřená metrem u domu
- ☐ tloušťka změřená na okraji

3

Ložná vrstva

- Betonová dlažba: rozprostřete lože z jemného štěrku 2 až 5 mm, nebo 4 až 8 mm, tloušťky 30 až 50 mm. Stáhněte ho latí do spádu.
- Keramika 2 cm: nahoru rozhrňte 50 mm štěrku 4 až 8 mm ve spádu.

Lože se nehutní a nechodí se po něm (Presbeton).

KONTROLA

- ☐ lože neuhutněné
- ☐ lože ve spádu

4

Pokládka dlažby

- Betonovou dlažbu klad'te se spárami 2 až 5 mm. Usad'te ji poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno.
- Vibrační deska na terasovou dlažbu nepatří.
- Keramiku usad'te gumovou palicí nebo pokleповým hladítkem. Spáry 3 až 4 mm drží distanční křížky.

KONTROLA

- ☐ šířka spár
- ☐ žádná vibrační deska na dlažbě

5

Spáry a okraj

- Betonová dlažba: spáry zasypte spárovacím pískem a plochu zameťte. Po zhruba měsíci písek doplňte.
- První tři měsíce plochu neuklízejte mechanickými stroji.
- Keramika: spáry vyplňte křemičitým pískem nebo směsí s pryskyřicí. Okraj olemujte kačírkem, trávou nebo obrubníkem.

Spáry odvádějí vodu z povrchu a vlhkost z podkladu.

KONTROLA

- ☐ písek ve spárách doplněný po měsíci
- ☐ okraj olemovaný

6

Obrubníky a dořezy

- Obrubníky osad'te do betonového lože vysokého 8 až 10 cm (BEST). DITON žádá nejméně 100 mm.
- Mezi obrubníky nechte mezeru 5 mm.
- Dořezy kolem sloupků a vpustí řežte pilou na beton, ne zálivkou.

Zálivka vydrží podle BEST nejvýš jedno zimní období.

KONTROLA

- ☐ výška betonového lože
- ☐ mezery mezi obrubníky
- ☐ žádná betonová zálivka v dořezech

Zdroje: BEST, Pokládka dlažeb BEST Terasová a BEST Chodníková do štěrkového lože a Osazení obrubníků, palisád a žlabů. LASSELSBERGER (RAKO), Technický katalog 2026, kap. 8.1. PRESBETON, Obecné zásady pokládky dlažeb, DITON, Obecné zásady pro pokládku skladebné a zámkové betonové dlažby, platnost od 1/2026.