

Vryp v hlíně: *oprava houbou*

Pro majitele domu s probarvenou hliněnou omítkou, který chce vryp opravit sám.

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ

Probarvená hliněná omítka nemá nátěr a jííl v ní po navlhčení znovu změkne. Vryp postříkejte vodou, nechte chvíli působit a zahlad'te vlhkou vyždímanou houbou. Mokré místo je tmavší, po vyschnutí splyne s okolím.

KDY TO NEDĚLAT

- Snadná oprava platí pro nenatřenou probarvenou hliněnou omítku. Pokud je hlína přetřená, opravuje se i nátěr.
- Hlazené a voskované povrchy se opravují hůř. Vosk se musí z místa nejdřív odstranit.
- Dlouhá trhlina přes roh, dutá plocha nebo rozmočené místo nejsou vryp. Takové poškození posuzujeme na místě.

1
min

zhruba tak
dlouho působí
voda u mělkého
vrypu

5 až 10
min

čekání u hlubší
rýhy nebo otluku

2
mm

co je hlubší,
doplňujte po
vrstvách

1

Navlhčení

- Místo postříkejte rozprašovačem s čistou vodou. Jen tolik, aby povrch zvlhl.
- Nechte vodu působit, aby jííl změkkl i v hloubce vrypu.

Hliněná omítka tvrdne jen vyschnutím, a když se na ni dostane voda, jííl znovu změkne.

KONTROLA

- ☐ voda nestéká
- ☐ jííl změkkl i v hloubce vrypu

2

Zahlazení houbou

- Přejed'te místo vlhkou, dobře vyždímanou houbou krouživým pohybem.
- Zahlad'te ho do okolní plochy i kus za hranu vrypu.

Pod povrchem je tentýž materiál ve stejném odstínu, stačí ho zase zahladit.

KONTROLA

- ☐ houba dobře vyždímaná
- ☐ zahlazeno i za hranou vrypu

3

Hlubší rýha, otluk, díra po hmoždince

- Místo navlhčete, vtlačte do něj tutéž jemnou směs, jakou je stěna, a zahlad'te ji houbou.
- Hlubší místo doplňujte po vrstvách a každou nechte zaschnout.
- Omítku s příměsí, třeba perletí nebo slámou, opravujte toutéž směsí s příměsí.

Jííl z různých šarží se barevně trochu liší, proto při předání necháváme pytel štuku stejné šarže.

KONTROLA

- ☐ směs ze stejné šarže
- ☐ každá vrstva zaschlá před další

4

Vyschnutí a kontrola

- Nechte místo vyschnout. Mokrý místo je tmavší, suché zase světlé.
- Když je místo po vyschnutí světlejší a práší, přefilcujte okolí do ztracena a další vodu nepřidávejte.

Moc vody a moc tlaku vymyje jíl a na povrchu zůstane holý písek.

KONTROLA

- ☐ plocha po vyschnutí stejnoměrná
- ☐ místo nepráší

Zdroje: Pracovní postup Cemix pro hliněné omítky, platný od 21. 7. 2026. Doporučení Netzwerk Lehm pro hliněné omítky z dubna 2024. Pracovní list jemných povrchů Claytec z září 2026 a podklady výrobce LEVITA.