

Příměsí do štuky: *perleť a sláma*

Pro investora, který chce hliněnou omítku s příměsí, a pro omítkáře, kteří ji pro nás dělají.

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ

Příměs patří jen do vrchní jemné vrstvy hliněné omítky. Perleť z lastur a slída se třpytí ve světle z boku, sláma a byliny dávají stébka a květy v ploše. Ukáže se, až se vyschlý povrch navlhčí a setře.

NEŽ ZAČNETE

- Dávky z technického listu jednoho výrobce platí pro jeho směs, ne jako obecný recept. Přesnou dávku určí vzorek.
- Omítka s bylinami voní při míchání a nanášení, po vyschnutí už ne.

2
mm

nejvýš tak silná je
jemná vrchní
vrstva

1
min

nejméně tak
dlouho se příměs
míchá nasucho

1 až 2
dny

do úplného
vyschnutí podle
výrobce

1

Směs a vrstva

- Příměs dávejte jen do jemné vrchní vrstvy. V jádru by zůstala schovaná.
- Příměs dávejte jen do směsí, u kterých ji výrobce počítá, nebo když sadu příměsí sám dodává.
- Do hliněné barvy a stěrky slámu ani slídu nemíchejte. V tenkém nátěru se neukážou.

Výrobce, který přidávání přísad mimo svůj postup zakazuje, za omítku s příměsí neručí.

KONTROLA

- ☐ příměs povolená výrobcem směsi
- ☐ příměs jen ve vrchní vrstvě

2

Vzorek před celou stěnou

- Než omítnete celou stěnu, udělejte vzorek s vybranou příměsí na stejném podkladu a ve stejném odstínu.
- Podívejte se na něj ráno, večer a s lampou z boku.
- U perleti a slídy nejdříve řešte, odkud na stěnu jde světlo, a teprve potom dávku.

Efekt příměsí je podle odstínu pokaždé jiný.

KONTROLA

- ☐ vzorek na stejném podkladu
- ☐ vzorek ve stejném odstínu
- ☐ vzorek prohlédnutý se světlem z boku

3

Míchání

- Příměs míchejte nasucho se suchou směsí. Teprve potom přidejte vodu, s příměsí jí může směs potřebovat jiné množství.
- Byliny dávejte jen suché a spíše do tmavších odstínů. Ve světlé omítce musí rychle vyschnout.

Vlhké byliny po vyschnutí vypadávají a pomalu schnoucí byliny obarví světlou omítku chlorofylem dozelena.

KONTROLA

- ☐ příměs zamíchaná před vodou
- ☐ byliny suché
- ☐ byliny v zimě bez topení nedoporučujeme

4

Odkrytí na zavadlé omítce

- Počkejte, až omítka zavadne. Už nelepí a prstem se snadno nepromáčkne.
- Přejeďte ji jemným houbovým hladítkem. Hlad'te plastovým hladítkem, ne kovovým.

Kovové hladítko nechává na hlíně šedý otěr kovu.

KONTROLA

- ☐ omítka nelepí
- ☐ jen plastové hladítko

5

Odkrytí po vyschnutí

- Po úplném vyschnutí povrch navlhčete rozprašovačem a setřete houbou.
- Nebo ho ometejte kartáčem, dokud z něj nic nepadá. Čím víc kartáčujete, tím víc je příměs vidět.

Z povrchu se sebere nevázaný jíl, příměs vystoupí a povrch je odolnější proti otěru.

KONTROLA

- ☐ povrch úplně suchý před odkrytím
- ☐ z povrchu nic nepadá

Zdroje: Technický list efektových příměsí do hliněné omítky Conluto, verze 20.1.0, a jeho pracovní list úprav povrchu z června 2025. Produktový a pracovní list hliněné designové omítky Claytec z let 2025 a 2026. Pracovní postup Cemix pro hliněné omítky, platný od 21. 7. 2026.