BEE WORKERS

PRACOVNÍ POSTUP · PORADNA BEE WORKERS

Vlhké podkroví: *příčina a montáž*

Pro majitele podkroví s vlhkou šikminou a pro investora, který podkroví teprve zaklápí.

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ

Skvrna na šikmině, která roste po dešti, je zatékání a opraví ji pokrývač nebo klempíř. Skvrna, která přijde v mrazech bez deště, je kondenzace. Tu posoudí projektant. Suchou skvrnu, která se nemění, stačí sledovat.

> Před zaklopením fotíme parozábranu, její spoje, rozvody a výztuhy a fotky předáváme investorovi.

NEŽ ZAČNETE

- Okraj skvrny obtáhněte tužkou a připište datum. Týden zapisujte, kdy pršelo a kdy mrzlo, a skvrnu foťte ze stejného místa.
- Roste po dešti: volejte pokrývače nebo klempíře. Desky a malba přijdou na řadu až po opravě střechy.
- Roste v mrazech bez deště: skladbu nechte posoudit projektanta se zaměřením na stavební fyziku.

500 mm	největší rozteč profilů roštu
1 200 mm	největší rozteč závěsů nebo krokví
170 mm	největší rozteč šroubů desek

1 Počkejte, až stavba vyschne

- Opláštění a tmelení začněte až po omítkách a potěrech.
- Stavba má být uzavřená a okna osazená. Změřte teplotu a vlhkost vzduchu a porovnejte je s mezemi v návodu výrobce.

Ve stavbě zvlhčené omítkami a potěry hrozí kondenzace vzdušné vlhkosti v izolaci.

KONTROLA

☐ stavba uzavřená, okna osazená
☐ teplota a vlhkost v mezích výrobce

Teplota ____________
Vlhkost vzduchu ____________

2 Izolace beze spár

- Izolací vyplňte prostor mezi krokvemi beze spár a v těsné návaznosti na krokve. Nadměrně ji nestlačujte.
- Izolaci v zimě nenechávejte bez parozábrany.

KONTROLA

☐ izolace bez spár u krokví
☐ izolace nestlačená
☐ pohledem před položením fólie

3 Parozábrana a těsné spoje

- Parozábranu položte na teplou stranu izolace, spojitě.
- Spoje, napojení na zdivo a krov a prostupy utěsněte páskou nebo tmelem.
- Každý spoj a prostup projděte teď. Po zaklopení se bez otevření desek nezkontroluje.

Pára proudí s teplým vzduchem netěsnostmi ve spojích a u prostupů.

FOTO parozábrana, její spoje, rozvody a výztuhy před zaklopením.

KONTROLA

☐ parozábrana spojitá
☐ každý spoj a prostup utěsněný
☐ zkouška průvzdušnosti, je-li v kontrolním a zkušebním plánu

4 Ostění střešního okna

- Parapet ostění udělejte svislý a nadpraží vodorovné.
- Když se v mrazech rosí jen sklo a rám, větrejte a sledujte, jestli voda nesteče na desky.

Vzduch tak proudí kolem skla.

KONTROLA

☐ parapet svislý
☐ nadpraží vodorovné

5 Rošt a desky

- Před přišroubováním desek změřte metrem rozteč profilů roštu a závěsů nebo krokví.
- Desky šroubujte podle montážního návodu výrobce systému.

KONTROLA

☐ rozteč profilů změřená
☐ rozteč závěsů nebo krokví změřená

Zdroje: ČSN 73 1901-1:2020 a ČSN EN ISO 13788:2019. Rigips, Montážní příručka sádrokartonáře, kap. VI Podkroví, vydání 2024. Knauf, D61 Knauf systémy pro podkroví, 10/2019.