

Podklad pod dlažbu: *co změříme*

Pro obkladače a podlaháře, kteří podklad přebírají, a pro majitele, který chce vědět, co se před lepením měří.

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ

Dlažbu lepíme až na podklad, který je suchý, rovný a pevný na povrchu. Rozhoduje měření, ne počet dní od lití. Platí limit z technického listu lepidla, které opravdu použijete.

KDY TO NEDĚLAT

- Nelepíme na potěr, který při poklepu duní, pod ocelovým trnem se odlupuje nebo má otevřené trhliny.
- Dutá místa obkreslete křídou, konce trhlin označte tužkou s datem a místa vyfoťte s metrem.
- Opravu dělá podlahář, který potěr dělal. Dlažba přijde na řadu až po opravě a novém měření.

3,20
% CM

nejvyšší vlhkost
cementového
potěru pod
dlažbou (ČSN 74
4505:2025)

2,90
% CM

totéž
s podlahovým
topením

0,5
%

nejvyšší vlhkost
anhydritu pod
dlažbou

±2
mm

nerovnost
podkladu v bytě
pod
dvoumetrovou latí

1

Vlhkost potěru metodou CM

- Vlhkost měřte karbidovou metodou na vzorku z celého průřezu potěru. Elektrický vlhkoměr ani přilepená fólie ji nenahradí.
- Vzorek nejméně 50 g odeberte ze 3 míst na byt nebo na každých 200 m², v nepříznivé poloze.
- Výsledek porovnejte s limitem z technického listu lepidla. Jeho číslo má podle normy přednost.

Na mokrém potěru pokračuje smrštění pod dlažbou a dělá trhliny, dutá místa a utržený silikon.

FOTO stupnice přístroje s hodnotou a místo odběru.

KONTROLA

- ☐ místa odběru u topení vyznačená předem
- ☐ hodnota v CM procentech, ne hmotnostních
- ☐ zápis v deníku: místo, čas, vzduch, vlhkost

Hodnota CM

Datum odběru

2

Rovinnost pod dvoumetrovou latí

- Lať přikládejte křížem, po úhlopříčkách a podél stěn, nejméně 100 mm od stěny.
- Hrbol na anhydritu přebruste. Prohlubeň vyplňte samonivelační stěrkou, vždy přes základní nátěr.
- Stěrku dejte na anhydrit druhý den po lití, nebo až na vyztřelý a vyschlý potěr.

Potěr ze zavlhlé směsi mez obvykle nesplní a potřebuje vyrovnávací vrstvu.

FOTO lať se spárou pod ní u každé nalezené nerovnosti.

KONTROLA

- ☐ přísnější číslo výrobce dlažby ověřené
- ☐ u velkého formátu přísnější rovinnost nebo vyrovnávací vrstva
- ☐ nerovnosti srovnané před lepením

3

Pevnost a savost povrchu

- Ocelovým trnem vyryjte mřížku s oky zhruba 2 × 2 mm na ploše asi 10 × 10 cm. Odlupující se povrch bruste na soudržnou vrstvu.
- Plochu proklepejte kladívkem. Při pochybnostech rozhodne odtrhoměr nebo sonda.
- Nalijte na potěr trochu vody. Když se do 5 minut nevsákne, dejte kontaktní můstek s křemičitým pískem. Savý podklad penetrujte.

Dlažbu lze lepit jen na podklad pevný, čistý a suchý.

FOTO mřížka vrypu a vodní zkouška, lepidlo je zakryje.

KONTROLA

- ☐ povrch se při vrypu neodlupuje
- ☐ poklep bez dutých míst
- ☐ savost ověřená vodou

4

Anhydrit: broušení a penetrace

- Povrch anhydritu obruste, vysajte a potom penetrujte. Penetraci určuje výrobce lepidla.
- U litých potěrů na bázi alfa sádry rozhoduje o broušení technický list směsi z dodacího listu.
- Pod dlaždice od 0,25 m² dejte reakční penetraci, nebo rychle schnoucí lepidlo, které vodu váže.

Na šlemu, tenké slabé vrstvě z tuhnutí, lepidlo nedrží.

KONTROLA

- ☐ šlem obroušený a vysátý
- ☐ penetrace podle výrobce lepidla
- ☐ formát od 50 × 50 cm s reakční penetrací

5

Podlahové topení

- Lepte až po zátoku podle předpisu výrobce otopného systému. Protokol si od topenáře vyžádejte předem.
- Vlhkost změřte i po topné zkoušce. Uplyne-li do lepení víc než 7 dní, topte nejméně 2 dny a měřte znovu.
- Lepte flexibilním cementovým lepidlem C2 na podklad i rub dlaždice. Dilatační spáry potěru ved'te na stejném místě do dlažby.

Topná zkouška sama nezaručuje, že je potěr dost suchý.

KONTROLA

- ☐ protokol o zátoku
- ☐ nové měření vlhkosti po zátoku
- ☐ topení zapnuté až po době z listu lepidla
- ☐ náběh od přívodu 25 °C, po 5 °C každé 3 dny

Průběh zátoku

Zdroje: ČSN 74 4505:2025. Technologické předpisy a technické listy Baumit, Cemix, Weber, Knauf, Sopro, Botament a Ceresit. Merkblatt 9 svazů VDPM a IGE k velkým dlaždicím na síranových potěrech.