

Předstěna, nebo omítka: *co zvolit*

Pro majitele, který chce srovnat starou zeď, a pro řemeslníka, který na ní pro nás pracuje.

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ

Suchou a soudržnou zeď s nerovností do 2 až 3 cm srovná nová omítka i lepená sádkartonová deska. Omítka zabere méně místa, ale schne týdny. Deska se tmelí už po 2 až 3 dnech. Křivější nebo nesoudržnou zeď srovná předstěna na profilech.

Fotka latě v nejhorším místě zůstane v rozpisu jako doklad, proč jsme zvolili danou variantu.

KDY TO NEDĚLAT

- Zeď je vlhká, má mapy nebo bílý povlak u podlahy. Horní okraj mapy označte tužkou s datem, příčinu najde odborník na vlhké zdivo.
- Ve zdi roste trhlina nebo vede šikmo. Konce trhliny označte tužkou s datem a zavolejte statika.
- Předstěna má zateplit obvodovou zeď. O tepelně technický návrh požádejte projektanta dřív, než poptáte montáž.

30
mm

nerovnost, kterou srovná lepená deska (Rigips)

10
mm

nejvyšší odchylka podkladu na 2 m pro novou omítku

14
dní

nejméně zraje sádková omítka

25
kg/m

nejvýš nese lepená deska při vyložení do 50 mm

1

Změřte křivost zdi

- Přiložte ke zdi dvoumetrovou lať nebo rovné prkno svisle i vodorovně a změřte největší mezeru.
- Větší mezeru podložte svislými pásy desek, nebo zvolte předstěnu na profilech.
- Nesoudržnou nebo hodně křivou zeď srovnejte volně stojící předstěnou na profilech CW.

Podle největší mezery vyberete variantu a předejdete sporu o tloušťku lepidla nebo omítky.

FOTO lať s měřidlem v nejhorším místě.

KONTROLA

- ☐ mezeru svisle
- ☐ mezeru vodorovně
- ☐ varianta podle mezery

2

Připravte podklad

- Projděte omítku pohledem a dlaní. Co se sype nebo odlupuje, oklepejte a zpevněte.
- Zmokřete podklad a sledujte, jak saje. Savý napenetrujte, lesklý natřete kontaktním nátěrem.
- Lepte nejdřív 24 hodin po nátěru, při podkladu i v zduchu aspoň +5 °C.

Pod lepenou deskou musí být podklad pevný, soudržný, suchý a odmaštěný, bez aktivních trhlin.

FOTO zeď s terčí lepidla, než desku přitlačíte.

KONTROLA

- ☐ sypaná místa oklepaná
- ☐ penetrace nebo kontaktní nátěr
- ☐ celoplošné lepení u ostění, komínů, obkladu a konzol

3

Rozvody a parozábrana

- Novou elektroinstalaci ved'te v dutině předstěny na profilech. Hloubku dutiny určují rozvody.
- U zdi, ve které končí stropní trámy, nezakryjte větrací mezeru u zhlaví.
- Parozábranu řešte u předstěny, která zevnitř zatepluje obvodovou zeď, podle tepelné technického výpočtu.

FOTO rozvody v dutině s metrem před zaklopením.

KONTROLA

- ☐ větrací mezera u zhlaví volná
- ☐ parozábrana podle výpočtu

4

Předstěna pro závěsné WC

- Nosič připojte k profilům UA z obou stran, pokud výrobce nosiče neurčí jinak. V zatížených UA nedělejte výřezy.
- Opláštění dejte aspoň 18 mm, doporučeně 2 × 12,5 mm. Obklad u záchodu a bidetu jde na dvojité opláštění.
- Stěnovou kotvu osad'te podle předpisu výrobce nosiče.

Bez fotky se po obložení nedá doložit, jak je nosič připojený.

FOTO nosič, kotvy a rozvody před opláštěním.

KONTROLA

- ☐ UA z obou stran
- ☐ bez výřezů v UA
- ☐ těžší předměty u lepené desky kotvené do zdi

5

Zrání, malba a montáž desek

- Novou omítku nechte zrát, než na ni něco dáte. Větrejte od 24 hodin po nanesení.
- Před malbou změřte vlhkost podkladu.
- Desky řežte o 15 až 20 mm kratší, než je světlá výška. Montujte až po vyschnutí potěrů a omítek v domě.

Malba na nevyschlé omítce zasychá nerovnoměrně a dělá mapy.

KONTROLA

- ☐ vlhkost podkladu změřená
- ☐ mezera asi 10 mm u podlahy a stropu

Zdroje: Rigips, Montážní příručka sádrokartonáře, kap. II a VII, 2024, a technické listy předsazených stěn 2/2025. Knauf, Sádrové omítky 2024, technické listy W61 08/2009 a W62 10/2021, VT03 11/2022. ČSN EN 13914-2 (09/2016).