

Koupelna: *pořadí prací*

Pro řemeslníky na rekonstrukci koupelny a pro majitele, který chce vědět, co zkontrolovat, než další vrstva zakryje předchozí.

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ

Koupelna se dělá od rozvodů přes omítky a potěr k hydroizolační stěrcce, pak obklad stěn, dlažba, spárování a silikon. Každá vrstva jde na suchý a pevný podklad. Starý obklad smí zůstat, když drží celou plochou.

Na našich zakázkách fotíme hydroizolaci před obkladem vždy a fotky vidíte průběžně.

KDY TO NEDĚLAT

- Když zeď vlhne odspodu, s obkladem počkejte. Skvrna stoupá od podlahy, na omítce je bílý povlak a malba se loupe.
- Horní okraj skvrny označte tužkou s datem. Příčinu určí odborník na vlhké zdivo měřením.
- Když strop pod koupelnou pruží nebo na něm přibývají trhliny, přizvěte statika dřív, než se lije potěr.

3,0
% CMnejvyšší vlhkost
vápenocementové
omítky (Baumit)**0,5**
% CMnejvyšší vlhkost
sádrové omítky
(Baumit)**28**
dnízhruba tak
dlouho zraje
cementový potěr**30**
kg/m²nejvíce obkladu na
desky Rigips**1**

Rozvody a omítky

- Nejdřív vyměňte rozvody vody a odpadu. Za obloženou stěnou se bez bourání vyměnit nedají.
- Omítněte stěny a nechte omítku vyzrát. Vlhkost změřte CM metodou, odhad nestačí.

Každá další vrstva rozvody zakryje.

KONTROLA

- ☐ rozvody vyměněné před omítkou
- ☐ vlhkost omítky změřená CM metodou
- ☐ pod obkladem žádná lehčená ani tepelně izolační omítky

2

Starý obklad, nebo nový podklad

- Poglejte každou dlaždici. Dutou nebo uvolněnou vysekejte a místo vyspravte opravnou maltou.
- Odmastěte povrch saponátem s vodou, vosk odstraňte roztokem sody. Pak naneste kontaktní můstek nebo adhezni penetraci.
- Nová vrstva zvedne podlahu. U dveří a prahů změřte výšku předem.

Lepit na starý obklad můžete, když drží celou plochou.

FOTO dutá místa označená fixou a praskliny, fotky pošlete s poptávkou.

KONTROLA

- ☐ žádné duté dlaždice
- ☐ povrch odmaštěný
- ☐ kontaktní můstek nanesený
- ☐ dilatace ze staré dlažby přiznané v nové

3

Potěr nebo spádová vrstva

- Vylijte potěr nebo spádovou vrstvu. Rychlý spádový potěr je pochozí po 3 hodinách, zatížit ho můžete po 48 hodinách.
- Na trámovém stropě dejte statikovi skladbu nové podlahy s tloušťkami dřív, než se lije potěr.
- Bez prkenné podlahy dejte nad trámy poddajnou vrstvu nejméně 8 mm. Parozábranu tam nedávejte.

Parozábrana nad trámy by ve stropě hromadila vlhkost.

KONTROLA

- ☐ potěr vyzrálý podle listu
- ☐ skladba podlahy předaná statikovi
- ☐ nad trámy žádná parozábrana

4

Hydroizolační stěrka

- Na vyzrálý podklad natáhněte hydroizolační stěrku do sprchy a k vaně, s přesahem.
- Izolaci, pásy a manžety použijte z jednoho systému výrobce.
- Lepte až po době z technického listu. Na stěrku Baumit nejdřív po 24 hodinách.

Keramický obklad se spárami sám vodotěsnost nezajistí.

FOTO hotová stěrka, než ji obklad zakryje.

KONTROLA

- ☐ stěrka s přesahem ve sprše a u vany
- ☐ nová stěrka i přes starý obklad
- ☐ izolace, pásy a manžety z jednoho systému

5

Obklad, dlažba, spárování, silikon

- Obložte stěny a teprve potom položte dlažbu. Na sádrokartonu porovnejte hmotnost obkladu s lepidlem s návodem desky.
- Spárujte až po vyzrání lepidla. Knauf dovoluje stěny po jednom dni a dlažbu po dvou dnech, Cemix doporučuje 48 hodin.
- Nakonec vyplňte pružné spáry silikonem s provazcem.

Když se spáruje dřív, vlhkost z lepidla spáru probarví.

KONTROLA

- ☐ stěny obložené před dlažbou
- ☐ spárování po vyzrání lepidla
- ☐ silikon s provazcem

Zdroje: Technická zpráva ČSN 73 3451:2005. Technologické předpisy a technické listy Baumit, Weber, Knauf, Cemix a Ceresit. Rigips, Montážní příručka sádrokartonáře, 2024.