

Terasa na terénu: *výběr povrchu*

Pro investora, který vybírá povrch terasy na terénu vedle domu, a pro toho, kdo ji staví.

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ

Nejdřív změřte výšku od prahu dveří k terénu, pak vybírejte povrch. WPC prkna na roštu se nenatírají. Dlažba do štěrku má vysokou skladbu, většinou v zemi. Dřevo potřebuje pravidelný nátěr, plastové dlaždice jsou na dočasnou plochu.

KDY TO NEDĚLAT

- Terasa nad obytnou místností nebo garáží je plochá střecha. Tu navrhuje projektant a my ji stavíme podle jeho projektu.
- Plastové dlaždice na trvalou terasu u domu nedáváme. Hodí se na dočasnou plochu.
- Malou plochu z plastových dlaždic na hotový rovný beton položíte sami za odpoledne. Na to firmu nepotřebujete.

51 až 73
mm

WPC prkna na roštu nad hotovým podkladem (Perwood, Silvadec)

270
mm

skladba keramické dlažby 2 cm do štěrku od zhuťné země (RAKO)

220
mm

skladba betonové dlažby 4 cm od pláň (BEST)

500
kg/m²

dočasné rovnoměrné zatížení WPC prken při osově vzdálenosti nosníků 40 cm

1

Výška u prahu dveří

- Změřte výšku od prahu dveří k terénu. Bez toho materiál nevybírejte.
- Od prahu odečtete skladbu zvoleného povrchu. Zbytek je hloubka výkopu, nebo naopak schod.
- Zkontrolujte, zda se skladba do výšky vejde.

Kdo vybere materiál dřív, zjistí, že se dlažba nevejde nebo WPC stojí na schodu.

KONTROLA

- ☐ výška od prahu k terénu změřená
- ☐ skladba povrchu odečtená
- ☐ výkop nebo schod spočítaný

2

Podklad podle povrchu

- Prkna ze dřeva a z WPC položte na rošt z hranolů na betonové desce nebo na štěrkovém loži s obrubníky.
- Dlažbu položte do štěrkového lože, na terče, nebo ji přilepte na betonovou desku.
- Keramickou dlažbu 2 cm na terčích nedávejte tam, kde má jezdit auto.

Z podkladu plyne výška skladby, hloubka výkopu i práce, kterou terasa dá za deset let.

KONTROLA

- ☐ povrch a podklad k sobě patří
- ☐ pod auto ne dlažba na terčích

3

WPC před pokládkou prken

- Zkontrolujte, že na roštu žádná geotextilie ani plst' neleží. WPC nepatří na materiál, který drží vodu.
- WPC prkna bez nosné konstrukce nedávejte výš než 1 m nad terén.
- Pod střechu pergoly nedávejte řadu WPC, kterou výrobce pro zakrytý prostor neuvádí.

Prkna jsou podle výrobce nekonstrukční obklad.

KONTROLA

- ☐ na roštu žádná textilie
- ☐ nad 1 m konstrukční podpěra
- ☐ řada WPC povolená pod střechou

4

Zatížení WPC

- Před montáží zkontrolujte rozteč nosníků metrem.
- Vířivku nebo sloupky zastřešení bazénu nechte navrhnout zvlášť. Potřebují vlastní konstrukci.

WPC je těžké a samotná prkna bez roštu váží zhruba 25 kg/m².

KONTROLA

- ☐ rozteč nosníků přeměřená metrem
- ☐ vířivka má vlastní konstrukci

5

Údržba WPC a dřeva

- WPC nenatírejte. Myjte ho proudem vody nebo tlakovým čističem, saponáty s bělicím účinkem nepoužívejte.
- Dřevěná prkna ošetřujte pravidelným nátěrem. Doklad o třídě ochrany dřeva si vyžádejte s dodávkou.
- Kdo dokupuje WPC prkna po letech, počítá s rozdílem v odstínu.

Odstín desek Perwood se podle výrobce ustálí zhruba za čtyři měsíce.

KONTROLA

- ☐ žádný bělicí saponát na WPC
- ☐ doklad o třídě ochrany dřeva

6

Betonová dlažba po pokládce

- Po měsíci doplňte písek do spár.
- Bílé vápenné výkvěty nereklamujte hned. Při správném podloží a odvodnění zpravidla do několika měsíců zmizí.
- Dlažbu odebírejte z více palet najednou, BEST doporučuje aspoň ze tří.

Z jedné palety vzniknou na ploše barevná hnízda.

KONTROLA

- ☐ písek do spár doplněný
- ☐ rozložená plocha bez barevných hnízd před pokládkou

Zdroje: TerrainEco (Perwood), Návod pro montáž terasového systému Grand/Real Massive. Silvadec, Montážní návod Kompozitní terasová prkna, 10/2023. RAKO, Technický katalog 2026, BEST, Doporučené skladby podkladních vrstev a Ruční pokládka dlažby, PRESBETON, Obecné zásady pokládky dlažeb.